



搬入口扉 W:3260×H:3000
後方壁

楽屋通路

スピーカー-1-1,1-2

後方壁
スピーカー-2-1,2-2

後方壁
スピーカー-3-1,3-2

後方壁
スピーカー-4-1,4-2

搬入口内扉
※公演時開閉不可

36 ホリゾン幕
35 天黒幕
34 パン(6)

ピアノ庫

33 アップホリゾンライト
32 軸幕(5)
31 パン(5)

30 サスペンションライト(3)
29 正面反射板

馬立

28 パン(4)
27 中ホリゾン幕
26 軸幕(4)
25 一文字幕(4)

24 天井反射板(2)

23 中アップホリゾンライト
22 引幕幕
21 一文字幕(3)
20 パン(3)
19 パン(2)

18 中央上手
16,17
15 軸幕(1)
14 一文字幕
13 パン

消火

12 天井反射板(1)
11 軸幕(2)
10 サスペンションライト(1)

9 ボーダーライト(1)
8 軸幕(1)
7 脚転幕
6 引幕網橋
5 前パントン
4 演者席
3 音響バッチ盤

下手前
マイク1,2
マルチ-1

下手中央
マイク1,2
マルチ-3

中央上手
マイク1,2
マルチ-4

上手後
スピーカー-1,2

中央上手
マイク1,2
マルチ-2

下手中央
スピーカー-1,2

上手中央
スピーカー-1,2

下手前
スピーカー-1,2

中央前
マイク3,4

上手前
スピーカー-1,2

上手前
マイク1,2

下手袖
スピーカー-1,2

下手前
マイク1,2

SP

Mic

SP

Mic

SP

上手袖
スピーカー-1,2

- <客席マイクコンセント>
 ・中通路下手壁 マイク×2
 ・中通路上手壁 マイク×2
 ・客席後方下手壁 マイク×2
 ・客席後方上手壁 マイク×2
 <客席電源>
 ①13列-1 平行×2(15Aまで)
 ②13列-48 平行×2(15Aまで)
 ③客席後方下手壁 平行×2(15Aまで)
 ④客席後方上手壁 平行×2(15Aまで)

※客席20列-12,13~下手袖バッチ盤まで 約50m

〒370-0341 群馬県太田市新田町金井607
 TEL:0276-57-2222 FAX:0276-57-2252
 http://www.airys.net