

太田市新田文化会館『エアリスホール』

【舞台設備 設備備品 一覧】

PAGE-1 2007/04/01 現在

名称	内容・用途	寸法	サイズ	仕様	数量
地絨	舞台面	8間×6間3尺	14544×11817	黒(葛城)	1枚
	LH奥用	8間×1間3尺	14544×2727	黒(葛城)	1枚
紗幕			9000×19000	白・黒・灰色	各1枚
平台		6尺×6尺×4寸	1818×1818×121		12台
		4尺×6尺×4寸	1212×1818×121		20台
		3尺×6尺×4寸	909×1818×121		14台
		3尺×4尺×4寸	909×1212×121		2台
		3尺×3尺×4寸	909×909×121		2台
		2尺×6尺×4寸	606×1818×121		10台
開き足	(高足)	6尺×2尺4寸	1818×727		14本
		4尺×2尺4寸	1212×727		10本
		3尺×2尺4寸	909×727		10本
	(中足)	6尺×1尺7寸	1818×515		14本
		4尺×1尺7寸	1212×515		10本
		3尺×1尺7寸	909×515		10本
箱馬		1尺×1尺5寸×6寸	303×454×182		12個
		1尺×1尺1寸×6寸	303×333×182		30個
木台		3寸×3寸×1尺	91×91×303		34個
雛壇蹴込み		2尺8寸×6尺	848×1818		6枚
		2尺1寸×6尺	636×1818		7枚
		1尺4寸×6尺	424×1818		7枚
		1尺×6尺	303×1818		12枚
		7寸×6尺	212×1818		20枚
所作台	(本舞台)	3尺×12尺×4寸	909×3636×121		31台
	(花道)	4尺×9尺×4寸	1212×2727×121		2台
	(花道変形)		1212×2500×121		1台
			1212×1450×121		1台
開丁場			1150×909×121		1台
化粧かまち	(変形)		L=3636		5台
			L=2200		1台
			L=1800		1台
鳥屋囲			H=2727		1式
松羽目幕			4545×16362		1枚
金屏風			2424×727×6曲		1双
緋毛氈		6尺×2間	1800×3600		10枚
上敷莫蔭		6尺×2間	1800×3600		5枚
		3尺×10間	900×18000		5枚
		3尺×5間	900×9000		5枚
		3尺×2間	900×3600		10枚
座布団	(高座)		720×720	赤・紫	各1枚
	(長座)		540×1800	赤	10枚
人形立			L=1818		20本
木支木			L=1818		20本
金支木			L=1818		10本
めくり台			H=1500		1台
演台					1台
花台					2台
司会台			700×500×1050		1台

太田市新田文化会館『エアリスホール』

【舞台設備 設備備品 一覧】

PAGE-2 2007/04/01 現在

名称	内容・用途	メーカー他	サイズ	仕様	数量
会議机	折畳式	前隠し・キャスター付	450×1800×700	灰	10台
パイプ椅子	折畳式			黒	59脚
国旗／市旗			1500×2250		各1枚
舞台吊看板枠			7280×915		2台
リノリウム	パレエマット		20000×1840	グレー	6枚
			舞台前用変形(かまち)	黒	1枚
			花道用	黒	2枚
アルミタワー	高所作業用	UpRight トールスコープ	TL-7-5 (4.7m-7.50m)	アルミ	1台
グランドピアノ		STEINWAY&SONS	Model-D274		1台
		YAMAHA	CFⅢ-S		1台
ピアノ椅子	背なし		ベートーベン型 椅子		2脚
	背あり		トムソン型 椅子		5脚
ピアノ補助ペダル					1台
コントラバス椅子					6脚
指揮者台	(大)		900×1212×303		1台
	(小)				1台
指揮者譜面台		OHASHI	MS-400K		1台
演奏者譜面台		OHASHI	MS-117	黒	65台
16mm映写機		EIKI	EX-9900M(2kw)	映写室常設	2台
スライド映写機		EIKI	EX-300AT	映写室常設	1台
LCDプロジェクター		EPSON	EMP-7900	(4000ルーメン)	1台
VHS/DVD デッキ		Victor	DR-MV-5		1台
CF/CDレコーダー		Roland	CD-2		1台
移動型スクリーン		EIKI	ETV-100		1台

■仮設利用電源盤			
舞台・照明専用	舞台上手	主幹 1φ3W : 100AF / 100AT 電源取出端子台 4P: 100A×1 接地端子 7mm	《 注意 》 仮設利用電源盤利用 ・C60A→分電使用 ・裸端子からの使用 には【電気工事資格】が、 必要となります。
		分岐 2P:C型30A 3口	
	舞台下手	主幹 1φ3W : 100AF / 100AT 電源取出端子台 4P: 100A×1 接地端子 7mm	
		分岐 2P:C型60A 2口 C型30A 4口	
音響専用	舞台上手	主幹 1φ3W : 60AF / 60AT 電源取出端子台 4P: 60A×1 接地端子 5mm	
		分岐 2P:C型30A 2口	
	舞台下手	主幹 1φ3W : 60AF / 60AT 電源取出端子台 4P: 60A×1 接地端子 5mm	
		分岐 2P:C型30A 2口	
TV中継車電源盤	搬入口	主幹 1φ2W : 60AF / 60AT 電源取出端子台 3P: 60A×2 接地端子 7mm	
リモコン直回路	※屋外設備 客席2F席	4回路 C型30A 8口	